

## REGEL A AUTO CHECKEN

### Nº 1 Reifendruck prüfen.

Die richtigen Reifen und genügend Luft – das spart Sprit und erhöht die Sicherheit. Die Faustregel fürs Pumpen: Kontrolle einmal im Monat und bis 0,5 bar mehr Druck als angegeben.

### Nº 2 Ballast raus.

Was man nicht unbedingt braucht, darf zu Hause bleiben. Denn je leichter das Auto ist, desto weniger Treibstoff verbraucht es.

### Nº 3 Dachträger weg.

Mit weniger Luftwiderstand kommt man günstiger vorwärts. Also immer runter mit Skiträgern und Gepäckboxen, wenn Sie diese nicht brauchen.

## REGEL B TECHNIK NUTZEN

### Nº 4 Klimaanlage ab 18 °C.

Bei Aussentemperaturen unter 18 °C bringt die Klimaanlage (AC) nichts, sie braucht nur Sprit und Geld. Wenn die Scheiben klar sind, schaltet man sie darum besser aus.

### Nº 5 Tempomat nutzen.

Gleichmässig fahren heisst gleichmässig Treibstoff sparen. Mit dem klassischen oder adaptiven Tempomaten ist das ganz einfach. Auch innerorts.

### Nº 6 Start-Stopp-Automatik an.

Nutzen Sie die Automatik konsequent. Denn den Motor abzuschalten, lohnt sich bei jedem Halt – auch bei kurzen Stopps.

### Nº 7 Sitzheizung & Co. aus.

Alles Elektrische verbraucht Sprit. Denken Sie daran, wenn Sie Sitze und Scheiben heizen oder andere Stromfresser an Bord haben.

## REGEL C FAHRWEISE OPTIMIEREN

### Nº 8 Früh schalten, hohen Gang fahren.

Zügig beschleunigen, früh hochschalten (Benziner bei 2000–2500 Touren, Diesler bei 1500 Touren) und immer im höchstmöglichen Gang fahren spart mächtig Treibstoff.

### Nº 9 Vorausschauend fahren.

Fahren Sie vorausschauend, ausgeglichen und mit genügend Abstand. So fahren Sie nicht nur finanziell besser, sondern auch sicherer.

### Nº 10 Rollen lassen und segeln.

Früh vor Kreuzungen, Stopps oder Hindernissen ohne Gas im eingelegten Gang rollen lassen bzw. die Segelfunktion des Autos nutzen. Auch bergab – Gas weg und Schubabschaltung bzw. Segelfunktion nutzen. Wichtig: Bei Kindern immer ganz anhalten.

### Nº 11 Mehr Gas, hohen Gang bergauf.

Wenn Sie mit viel Gas in einem hohen Gang bergauf fahren, brauchen Sie bis zu 30 % weniger Treibstoff als in tiefen Gängen mit wenig Gas.

### Nº 12 Halten. Motor abschalten.

Den Motor abzuschalten, lohnt sich schon ab 5 bis 10 Sekunden. Auch wenn Sie jemanden zusteigen lassen, das Garagentor öffnen oder am Rotlicht stehen.

### Segeln

Moderne Autos sind mit einer Segelfunktion ausgestattet: Sobald Sie den Fuss vom Gaspedal nehmen und nicht bremsen, läuft der Motor im Leerlauf. Sie «gleiten» mit der vorhandenen Bewegungsenergie weiter und «segeln» über die Strasse.

Alle Spar-Tipps gelten mehrheitlich auch für Automaten.

# WERDEN AUCH SIE EIN ECODRIVER.

Noch mehr Spartipps, Kurse und Infomaterial finden Sie auf unserer Website [ecodrive.ch](http://ecodrive.ch)

**ecodrive**  
CLEVER FAHREN

Quality Alliance Eco-Drive  
Badenerstrasse 21, CH-8004 Zürich  
Tel. +41 43 344 89 89  
[info@ecodrive.ch](mailto:info@ecodrive.ch)



## ECODRIVE AUF EINEN BLICK.

### REGEL A AUTO CHECKEN



### REGEL B TECHNIK NUTZEN



### REGEL C FAHRWEISE OPTIMIEREN



EcoDrive vereint ökonomisches und ökologisches Fahren – Sie sind zügig unterwegs und verbrauchen trotzdem weniger Treibstoff.

So sparen Sie Geld, reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoss und fahren erst noch sicherer.

[ecodrive.ch](http://ecodrive.ch)



**TREIBSTOFF UND**

**GELD SPAREN:**

**MIT DEM ABC**

**FÜR ECDRIVER.**

**ecodrive**  
CLEVER FAHREN