

# Eco-Drive-Tipps für clevere Baumaschinenführer



## So bist du produktiver, sparst Diesel und schonst deine Gesundheit.

Klar, interessiert dich das: wie du mit den unterschiedlichen Baumaschinen Höchstleistungen erbringst und trotzdem Diesel sparst. Und wie du mit weniger Lärm, dafür mehr Komfort arbeitest und dabei die Umwelt schonst. Hier alles Wichtige für clevere Maschinenführer.

### 5 Tipps – und alle profitieren

- 1. Pass die Drehzahl den Bedingungen an.** Es braucht nicht immer die Höchstdrehzahl. Geschwindigkeit und Kraft bleiben trotzdem erhalten.  
Effekt: weniger Diesel ✓ weniger Lärm ✓ weniger CO<sub>2</sub> ✓
- 2. Achte auf die richtige Ausrüstung.** Sonst schleppst du bei jeder Bewegung übermässiges Gewicht mit. Verschlossene Zähne oder falsche Löffel brauchen unnötig Kraft.  
Effekt: weniger Diesel ✓ mehr Leistung ✓ weniger CO<sub>2</sub> ✓
- 3. Optimiere deine Arbeit.** Kurze Bewegungen, geringe Höhen und das richtige Führen der Werkzeuge machen dich schneller.  
Effekt: weniger Diesel ✓ mehr Effizienz ✓ weniger CO<sub>2</sub> ✓
- 4. Verzichte generell auf unnötig krasses Beschleunigen und Bremsen.** Ruhige Bewegungen schonen dich und deine Maschine.  
Effekt: weniger Diesel ✓ mehr Komfort ✓ weniger CO<sub>2</sub> ✓
- 5. Stell beim Halten den Motor ab.**  
Effekt: weniger Diesel ✓ weniger Lärm ✓ weniger CO<sub>2</sub> ✓

### Gut zu wissen

- Baumaschinen verrichten schwere Arbeit. Wer die Maschinen fachgerecht einsetzt und bedient, spart viel.
- Eine optimale Arbeitsweise erhöht die Arbeitssicherheit, vermindert den Verschleiss und schont den Maschinisten.
- Um das ganze Potenzial an Spareffekten und Sicherheit auszunutzen, braucht es Ausbildung und Fachkenntnisse – erhältlich in Eco-Drive-Kursen.

### Kurse und Infos zu Eco-Drive

eco-drive.ch ist die Webseite für alle Informationen rund um Eco-Drive.